Manual do utilizador

Nokia Música

NOKIA

Edição 1.0 PT

Nokia Música

Com o Nokia Música no seu Windows Phone, podes descarregar músicas para o telemóvel e computador compatível.

No ecrã Principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.

Para mais informações, aceda a **music.nokia.com**.

Sugestão: Se disponível, utilize uma ligação Wi-Fi para transmitir e descarregar músicas do Nokia Música. Para mais informações acerca da ligação à internet, consulte o manual do utilizador do telemóvel.

Este serviço não está disponível em todos os países ou regiões.

Se tiver algum crédito ou uma assinatura da Música Ilimitada Nokia associados à sua conta Nokia, não os feche. Se o fizer, irá perder tudo isso.

O download e a transmissão de música e de outros conteúdos pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviço. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Entrar no Nokia Música

Para descarregar músicas, entre na sua conta Nokia.

1. No ecrã Principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.
2. Toque em **definições e ajuda** > **conta** > **iniciar sessão** e introduza o seu nome de utilizador e a senha da conta Nokia.

Descarregar música de Nokia Música

Mantenha o ritmo e descarregue as suas músicas favoritas do Nokia Música.

Sugestão: Se disponível, utilize uma ligação Wi-Fi para transmitir e descarregar músicas do Nokia Música. Para mais informações acerca da ligação à internet, consulte o manual do utilizador do telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**loja.
2. Procure a música ou álbum que pretende descarregar.
3. Toque no preço da música ou do álbum. Algumas músicas só podem ser descarregadas como parte de um álbum.
4. Se solicitado, entre na sua conta Nokia.
5. Escolha um método de pagamento.

As músicas são guardadas no teu telemóvel e adicionadas automaticamente à sua coleção de música.

Visualizar os downloads ativos
Toque em **definições e ajuda**.

Reproduzir música

Com a minha música, pode gerir facilmente a sua coleção de músicas.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.
2. Toque em **a minha música**.
3. Toque numa música, álbum, artista ou género.

Sugestão: Para saberes mais saber o artista e se há shows nas proximidades, toque no artista e deslize para acerca de.

Colocar em pausa ou retomar a reprodução
Toque em ⏸ ou em ▶.

Para reproduzir músicas por ordem aleatória, toque em 🔀.

Passar para a música seguinte ou anterior
Toque em ⏭ ou em ⏮.

Mix Radio

A forma mais fácil de procurar novos artistas e músicas de diferentes géneros é transmitir em fluxo música a partir da Nokia Mix Radio. Pode transmitir em fluxo misturas escolhidas manualmente de diferentes artistas e géneros e guardá-las no telemóvel para ouvir offline.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **mix radio**.
2. Selecione o tipo de música que pretende ouvir.

Sugestão: Toque, sem soltar, na mistura para afixá-la no ecrã principal ou para a disponibilizar offline. Só pode ter um número limitado de misturas offline de cada vez.

Colocar em pausa ou retomar a música
Toque em ⏸ ou em ▶.

Sugestão: Para comprar a música atual, toque em ⬇.

Passar para a música seguinte
Toque em ⏭.

Pode existir alguma limitação relativamente ao número de músicas que pode ignorar.

Personalizar a sua Mix Radio

Pode criar um perfil de música para ouvir uma mistura de géneros que foram adaptados ao seu gosto. O seu perfil é compilado automaticamente a partir da música que possui no telemóvel ou no computador.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **criar um mix**.
2. Deslize para **Personalizar** e toque em **criar perfil musical**. Os detalhes da sua coleção de música são analisados e, em seguida, é efetuado o seu upload para o serviço de música.
3. Para analisar a música no seu computador, toque em ••• > **análise do computador** e siga as instruções.
4. Para reproduzir uma mistura, toque em ▶.

Sugestão: Deslize pelas imagens para ver todos os seus géneros.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Obter recomendações com o Mix Radio

Com o Mix Radio da Nokia, pode criar misturas personalizadas para obter recomendações para música semelhante à dos seus artistas favoritos.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.
2. Toque em **criar um mix**.
3. Toque em ⊕.
4. Escreva o nome de um artista. Pode adicionar até 3 nomes.
5. Toque em ▷ para criar uma mistura baseada nos artistas selecionados.

Encontrar concertos

Não perca a oportunidade de ver as suas bandas favoritas a tocar ao vivo. Com concertos, pode ver os concertos que vão ocorrer perto de si.

1. No ecrã Principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **concertos**.

O serviço precisa de saber a sua localização atual. Quando solicitado, permita que o serviço utilize as suas informações de localização.

2. Para comprar bilhetes, toque no concerto, deslize para **bilhetes** e escolha o vendedor, se estiver disponível.

★ **Sugestão:** Também pode procurar concertos por artista, local ou localização. Toque em 🔍 e escreva a palavra a procurar.

★ **Sugestão:** Para partilhar os detalhes do concerto com os seus amigos, toque em ⋖. Pode partilhá-los num mail ou numa mensagem SMS ou publicá-los num serviço de rede social.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Artistas favoritos

Mantenha-se a par do que os seus artistas favoritos estão a fazer. Se adicionar um artista aos seus favoritos, pode receber notícias acerca dos seus novos concertos e lançamentos.

1. No ecrã Principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.
2. Toque em **favoritos** e deslize para **artistas**.
3. Toque em **adicionar um artista**.
4. Escreva o nome do artista.

Para ver as novidades do seu artista favorito, toque em **favoritos** e deslize para **novidades**.

★ **Sugestão:** Também pode receber estas atualizações no seu ecrã principal.

Remover um artista favorito
Escolha o artista e toque em 🗑.

Nokia Música+

Tire o máximo partido da sua experiência do Nokia Música com o Nokia Música+.

Com o Nokia Música+ pode:

- Ignorar um número ilimitado de faixas enquanto ouve o Mix Radio

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Guardar um número ilimitado de misturas para audição offline
- Transmitir o Mix Radio com qualidade superior de áudio
- Aceder ao Mix Radio na web através de qualquer navegador compatível com HTML5 em **music.nokia.com**

Só pode aceder às funcionalidade do Nokia Música+ num Windows phone de cada vez, com uma assinatura Nokia Música+ válida.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões e pode ser fornecido apenas em idiomas seleccionados. O serviço pode ser dependente da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Atualizar para Nokia Música+

Melhore a sua experiência de audição e atualize para o Nokia Música+.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.
2. Toque em **definições e ajuda** > **atualizar** > **subscrever**.
3. Entre na sua conta Nokia. Se não tiver uma conta, crie uma.
4. Escolha o método de pagamento.

Para gerir mais tarde os seus métodos de pagamento, aceda a **account.nokia.com**.

Sugestão: Para confirmar a data do próximo pagamento mensal, toque em **definições e ajuda** > **Nokia Música+**.

Cancelar a sua assinatura
Toque em **definições e ajuda** > **Nokia Música+** > **cancelar subscrição**.

Pode continuar a utilizar as funcionalidades do Nokia Música+ até ao fim do pagamento mensal atual.

Obter áudio de elevada qualidade

Com o Nokia Música+, pode ouvir Mix Radio com áudio de elevada qualidade.

O áudio de elevada qualidade é desativado automaticamente, quando é transmitido através da rede móvel.

Para alterar a qualidade de áudio, toque em **definições e ajuda** > **qualidade de áudio**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.